

Armaturen Aichhorn GesmbH
Gewerbepark 1
A-4631 Krenglbach
TEL +43 7249 46 166
EMAIL office@armaturen-aichhorn.at
WEB www.armaturen-aichhorn.at

Montagebeispiele für Axialkompensatoren
Installation Advice for Axial Expansion Joints


Abstand zwischen Kompensator und Lager
Distance between the compensator and the bearing

1. Lager/Bearing 4 x Durchmesser/diameter
2. Lager/Bearing 14 x Durchmesser/diameter





Vorspannung bei Montage
Preset Installation



BL = Baulänge/Length/Byggelængde

EBL = Einbaulänge/Installation length/ Indbygningslængde

V =Vorspannung/Prestressing/Forspændt

= Festpunkt/fixpoint/Fixpunkt

=Loslager/Guide bearings/Styre lej

△L = Bewegung/Movement/Bevægelse